



## ***Boss TR-2 Chante-Cloche***

**Le switch vous permet de sélectionner un mode de vitesse accéléré. Votre trémolo accélère de manière drastique pour des sonorités rappelant le ring modulator et/ou octave.**

→ *Vous remarquerez une tendance de votre TR2 à la saturation une fois le switch de vitesse activé et les réglages à fond. Ce phénomène est tout à fait normal, nous amenons la pédale dans ses propres limites. Veillez alors à baisser le Depht et le Rate et adoucir la forme d'onde pour retrouver un son plus propre.*